

ZENIT® W300/B200 G2 SNAPBAG® SOFTBOX

BOÎTE À LUMIÈRE PLIABLE POUR ZENIT® W300/ B200 G2

CLZW300B200G2SBSB

1 INTRODUCTION

1.1 VOUS AVEZ FAIT LE BON CHOIX !

Ce produit a été développé et fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes afin de garantir un fonctionnement sans problème pendant de nombreuses années. Vous trouverez de plus amples informations sur la Cameo sur notre site web à l'adresse suivante :
www.cameolight.com

1.2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur votre produit.

1.3 CONTENU DU CARTON

- Boîte à lumière Snapbag
- Sac de transport
- Écran avant Snapcloth
- Informations sur le respect de la sécurité

2 CONFORMITÉ DES PRODUITS

2.1 DÉCLARATION DU FABRICANT

Adam Hall offre une garantie volontaire de 2 ans pour l'ensemble de l'Union européenne. La période de garantie légale n'est pas affectée par cette garantie volontaire.

Visitez le portail de services Adam Hall pour accéder à **Download Centre**:
https://portal.adamhall.com/
Dans la section **Service & Regulations**, vous trouverez nos déclarations fabricant, nos conditions de garantie et notre limitation de responsabilité détaillées à jour.
Pour tout recours à la garantie pour un produit, veuillez contacter :
Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach
customerservice@adamhall.com
0049 (0)6081 / 9419-1000

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3.1 UTILISATION PRÉVUE

Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement en tant qu'accessoire, comme indiqué dans le titre de ce document.
Ce produit a été développé pour une utilisation professionnelle dans les domaines de l'événementiel, du studio d'enregistrement, de la télévision et de la radio.
Ce produit est destiné à des applications mobiles et non à des installations fixes.
Ce produit n'est pas destiné à un usage domestique.
Toute responsabilité pour les dommages et les dégâts causés par des tiers aux personnes et aux biens suite à une utilisation inappropriée est exclue.

L'utilisation de cet appareil nécessite des capacités sensorielles et cognitives complètes pour garantir un fonctionnement sûr. Les personnes, y compris les enfants, dont les capacités sensorielles ou cognitives sont limitées ne doivent utiliser l'appareil que sous surveillance ou avec une assistance afin de minimiser les risques de blessures ou d'accidents.

3.2 SÉCURITÉ DE LA BOÎTE À LUMIÈRE

- Lisez attentivement ce manuel.
- Conservez toutes les informations et instructions en lieu sûr.
- Suivez les instructions.
- Utilisez la boîte à lumière uniquement de la manière prescrite.
- La boîte à lumière ne doit être utilisée qu'avec le projecteur LED **Cameo ZENIT® W300/ B200 G2**.
- Ne laissez pas le produit fonctionner sans surveillance.
- La chaleur intense, l'humidité, les substances acides et chimiquement agressives peuvent endommager le produit et entraîner un fonctionnement dangereux.
- De par sa conception, la boîte à lumière offre une grande surface de prise au vent et il est donc dangereux de l'utiliser par temps venteux. Utilisez uniquement le produit quand il n'y a pas de vent. Si le vent commence à se lever, mettez le produit hors service et stockez-le dans un endroit à l'abri du vent.
- L'association de la boîte à lumière et d'un projecteur modifie le centre de gravité du système. Cela peut entraîner un risque de basculement. Ne posez pas le projecteur sans le fixer sur le bord d'une table ou d'un support similaire, ou sinon veillez à utiliser un trépied adapté.

Risque d'étouffement

AVERTISSEMENT

Les petites pièces et les matériaux d'emballage peuvent être ingérés et présenter un risque d'étouffement.

a. Gardez le produit et tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
b. Gardez les sacs en plastique hors de portée des enfants.

3.3 EXPLICATION DES PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT

Vous trouverez les pictogrammes de sécurité et d'avertissement suivants sur l'appareil, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage :

Ce pictogramme indique que vous devez lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Ce pictogramme indique une situation globalement dangereuse.

Ce pictogramme indique que le produit ne convient pas à un usage domestique.

Ce pictogramme indique des conseils utiles ou des informations complémentaires.

3.4 SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Lisez attentivement ce document.
- Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Suivez attentivement les instructions contenues dans ce document.
- Ce document fait partie intégrante du produit. En cas de vente ou de transmission du produit, vous devez inclure ce document.
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Risque d'étouffement. Tenez les petites pièces hors de portée des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- Risque d'étouffement. Tenez les sacs en plastique hors de portée des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et tous les messages d'avertissement figurant dans ce document, sur l'appareil et sur l'emballage.
- Nos produits font en permanence l'objet d'améliorations. Si vous constatez des divergences entre ce document et l'étiquetage de l'appareil, les informations figurant sur l'appareil ont toujours la priorité.
- N'enlevez pas les consignes de sécurité ou les messages d'avertissement de l'appareil.
- Ne modifiez pas le produit.

- N'utilisez pas le produit s'il présente des signes de détérioration.
- N'utilisez pas le produit avec des couvercles enlevés ou manquants.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil.
- Sauf spécification différente dans la section Caractéristiques techniques du manuel d'utilisation, n'utilisez pas le produit à des températures ambiantes supérieures à 45 °C / 113 °F ou inférieures à -15 °C / 4 °F
- Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation en milieu marin, notamment à bord de navires, dans le cadre d'applications offshore ou dans des zones exposées à l'air salin, à l'eau de mer ou à des atmosphères corrosives. L'utilisation dans de tels environnements se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Tout dommage ou dysfonctionnement résultant d'une telle utilisation est exclu de la garantie du fabricant.
- L'entretien et les réparations ne peuvent être effectués que par du personnel de service après-vente autorisé.
- Rangez et transportez le produit dans un environnement sec et sûr.
- Nettoyez régulièrement le produit. Le cas échéant, consultez le manuel d'utilisation pour connaître les intervalles d'entretien.

4 INSTALLATION

4.1 INSTALLATION DE LA BOÎTE À LUMIÈRE

1 Sortez la boîte à lumière du sac de transport et dépliez-la.
2 Placez la boîte à lumière devant la lyre du projecteur avec la face arrière et les deux sangles autoagrippantes orientées vers le bas.
3 Tirez sur les sangles autoagrippantes situées de part et d'autre de la partie arrière de la boîte à lumière pour les faire passer par-dessus les ailettes de refroidissement latérales de la lyre.
4 Faites passer les deux sangles autoagrippantes par l'ouverture située entre la lyre et la base du dispositif, ainsi que la poignée (en option, pour une meilleure prise en main).
5 Glissez les sangles autoagrippantes dans les œillets correspondants situés sur le bord supérieur de la partie arrière de la boîte à lumière.
6 Tendez légèrement les sangles autoagrippantes.
7 Fixez les sangles autoagrippantes correspondantes l'une à l'autre.
8 Attachez le tissu de diffusion fourni au cadre avant intérieur de la boîte à lumière à l'aide des sangles autoagrippantes cousues.

5 MAINTENANCE

5.1 MAINTENANCE DES PRODUITS

- Nettoyez la boîte à lumière uniquement à la main avec de l'eau tiède et du savon doux.
- La boîte à lumière ne doit pas être lavée en machine.
- Pour le séchage, dépliez-la entièrement et laissez-la sécher à l'air libre.
- L'humidité permanente peut endommager la structure laminée.

5.2 STOCKAGE DU PRODUIT

- Veillez à toujours ranger et stocker la boîte à lumière une fois qu'elle est complètement sèche.
- Après utilisation, transportez et stockez la boîte à lumière dans son sac de transport.

6 MISE AU REBUT

6.1 ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

1. Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés selon les méthodes d'élimination habituelles.
2. Veillez à trier les emballages conformément aux lois sur la mise au rebut et aux réglementations sur le recyclage en vigueur dans votre pays.

7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Type de produit	Accessoires pour projecteur
Type	Boîte à lumière pour CAMEO® Zenit W300/ B200 G2
Matériau	Métal, PES (polyéthersulfone)
Couleur	Noir
Largeur	640 mm
Hauteur	50 mm
Profondeur	670 mm
Poids	1,15 kg