

UWAGA DOTYCZĄCA PUBLIKACJI

LDsystems 



ICOA[®] PRO FIRMWARE 1.0.5

FUNKCJA BLOKADY KODEM PIN

LDICOA12APRO(W); LDICOA15APRO(W); LDICOASUB21APRO;

pl-PL

SPIS TREŚCI

1	AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.....	4
1.1	Informacje o funkcji blokady kodem PIN.....	4
2	OMINIĘCIE BLOKADY PIN PRZY URUCHOMIENIU URZĄDZENIA	5
3	BLOKADA PIN URZĄDZENIA	6
3.1	Ustawianie kodu PIN na urządzeniu.....	6
3.2	Blokowanie urządzenia	8
3.3	Odblokowywanie urządzenia	8
4	BLOKADA PIN APLIKACJI MOBILNEJ	10
4.1	Ustawianie kodu PIN za pomocą aplikacji mobilnej.....	10
4.2	Odblokowywanie urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej.....	11
4.3	Blokada PIN na wielu urządzeniach.....	11

1 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Szczegółowe instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć na stronie **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego** w pełnej instrukcji obsługi.

1.1 INFORMACJE O FUNKCJI BLOKADY KODEM PIN

Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego system można zabezpieczyć 3-cyfrowym kodem **PIN**. Funkcja **PIN Lock** ma na celu ochronę urządzenia przed przypadkowym lub celowym dostępem. Funkcję **PIN Lock** można obejść po ponownym uruchomieniu urządzenia, co oznacza, że nie jest możliwe trwałe zablokowanie systemu. Po włączeniu funkcja **PIN Lock** pozostaje aktywna do momentu jej ponownego wyłączenia.

2 OMINIĘCIE BLOKADY PIN PRZY URUCHOMIENIU URZĄDZENIA

✓ Ustawiono **PIN** na urządzeniu.

✓ Urządzenie jest zablokowane.

1 Wyłączyć urządzenie.

2 Włączyć ponownie urządzenie.

3 Przejść do menu **SETTINGS**:

a) Ustawić nowy **PIN** lub wyłączyć **PIN Lock**.



System blokuje się po 10 sekundach bezczynności.

Zobacz także:

Ustawianie kodu PIN na urządzeniu [} 6]


3 BLOKADA PIN URZĄDZENIA

3.1 USTAWIANIE KODU PIN NA URZĄDZENIU


✓ Zaktualizowano urządzenie do wersji oprogramowania sprzętowego 1.0.5 lub wyższej.




Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego **PIN Lock** jest nieaktywna.




- 1 Na ekranie głównym nacisnąć i przytrzymać **pokrętko** przez 2 sekundy, aby wejść do menu **SETTINGS**.
- 2 W menu **SETTINGS** przekręcać **pokrętko**, aż podświetli się **PIN LOCK OFF** **1**.




- 3 Nacisnąć **pokrętko**, aby wybrać **PIN LOCK OFF** **2**.



- 4 Przekręcić **pokrętko**, aby wybrać **PIN LOCK PIN** **3**.




- 5 Nacisnąć **pokrętko**, aby otworzyć okno **ENTER PIN**.



- 6 Nacisnąć **pokrętko**, aby przejść do pola wprowadzania danych **4**.



System blokuje się po 10 sekundach bezczynności.



7 Wybrać cyfrę **5** i nacisnąć **pokrętko**, aby potwierdzić.

8 Powtórzyć poprzedni krok dla każdej cyfry. Po 3. cyfrze automatycznie wychodzi się z okna **ENTER PIN**.

⇒ **PIN** jest ustawiony.

3.2

BLOKOWANIE URZĄDZENIA

✓ Ustawiono **PIN** na urządzeniu lub za pośrednictwem aplikacji.

1 Po 10 sekundach bezczynności urządzenie blokuje się automatycznie i następuje powrót do menu głównego.

Zobacz także:

Ustawianie kodu PIN na urządzeniu [6]


Ustawianie kodu PIN za pomocą aplikacji mobilnej [10]

3.3




ODBLOKOWYWANIE URZĄDZENIA

✓ Ustawiono **PIN** na urządzeniu lub za pośrednictwem aplikacji.

✓ Urządzenie jest zablokowane.



1 Na ekranie głównym należy obracać **pokrętko**, aż pojawi się **SYSTEM LOCKED ENTER PIN** **1**.



2 Nacisnąć **pokrętko**, aby otworzyć okno **ENTER PIN**.

3 Nacisnąć **pokrętko**, aby przejść do pola wprowadzania danych **2**.



System blokuje się po 10 sekundach bezczynności.

4 Wybrać cyfrę **3** i nacisnąć **pokrętko**, aby potwierdzić.

5 Powtórzyć poprzedni krok dla każdej cyfry. Po 3. cyfrze automatycznie wychodzi się z okna **ENTER PIN**.



Jeśli **PIN** zostanie wprowadzony nieprawidłowo, podświetli się on na czerwono.

4 8 1

Można ponownie wejść na stronę **PIN** po upływie 2 sekund.

⇒ Urządzenie jest odblokowane.

Zobacz także:

Ustawianie kodu PIN na urządzeniu [6]

Ustawianie kodu PIN za pomocą aplikacji mobilnej [10]

4 BLOKADA PIN APLIKACJI MOBILNEJ

4.1 USTAWIANIE KODU PIN ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ


✓ Urządzenie zostało zaktualizowane do wersji oprogramowania sprzętowego 1.0.5 lub wyższej.




Gdy zostanie ustawiony **PIN**, urządzenie zostanie zablokowane.



Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego **PIN Lock** jest nieaktywna.



1 W menu **SETTINGS** aplikacji mobilnej wybrać **Pin Lock** **1**, aby otworzyć okno **ENTER PIN**.



2 W oknie **ENTER PIN** ustawić 3-cyfrowy **PIN**.

3 Nacisnąć **↵**.


⇒ Ustawiono **PIN**.

⇒ Urządzenie jest zablokowane.

4.2

ODBLOKOWYWANIE URZĄDZENIA ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

- ✓ Ustawiono **PIN**.
- ✓ Urządzenie jest zablokowane.



1 W menu **SETTINGS** aplikacji mobilnej przycisnąć **Pin Unlock** **1**.

⇒ Urządzenie jest odblokowane.

Zobacz także:

Ustawianie kodu PIN na urządzeniu [6]

Ustawianie kodu PIN za pomocą aplikacji mobilnej [10]

4.3

BLOKADA PIN NA WIELU URZĄDZENIACH

Jeśli ustawiony zostanie **PIN** w aplikacji mobilnej przy połączeniu co najmniej 2 urządzeń, aplikacja mobilna wdroży **PIN** na wszystkich połączonych urządzeniach. **PIN** ustawiony za pośrednictwem aplikacji mobilnej zastępuje wszystkie wcześniej ustawione kody **PIN**. Jeśli **PIN** zostanie odblokowany, wszystkie połączone urządzenia zostaną odblokowane.



Jeśli urządzenie zostanie zablokowane za pomocą aplikacji mobilnej, blokada aplikacji mobilnej ma zawsze pierwszeństwo przed blokadą urządzenia.



Po wydarzeniu lub podczas przechowywania sprzętu zalecamy dezaktywować **PIN Lock**.

