

ZENIT® W300/B200 G2 SNAPBAG® SOFTBOX

SOFTBOX PIEGHEVOLE PER ZENIT® W300/ B200 G2

CLZW300B200G2SBSB

1 INTRODUZIONE

1.1 OTTIMA SCELTA!

Questo prodotto è stato sviluppato e realizzato secondo i più alti standard di qualità, per garantire molti anni di funzionamento senza problemi. Per ulteriori informazioni su Cameo, consultare il nostro sito web:
www.cameolight.com

1.2 ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Scannerizzare il codice QR per trovare maggiori informazioni sul prodotto.

1.3 MATERIALE FORNITO IN DOTAZIONE

- Softbox Snapbag
- Borsa da trasporto
- Schermo frontale Snapcloth
- Informazioni sulla conformità alla sicurezza

2 CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

2.1 DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Adam Hall offre una garanzia del produttore volontaria, “convenzionale”, della durata di due anni e valevole in tutta Europa. Il periodo di garanzia legale non è influenzato dalla garanzia convenzionale.

Dalla pagina Service Portal di Adam Hall si accede al **Download Centre**:
https://portal.adamhall.com/
Le nostre attuali condizioni di garanzia dettagliate e la limitazione di responsabilità sono riportate nella sezione **Service & Regulations**.
Per richiedere la garanzia di un prodotto, rivolgersi a:
Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach
customerservice@adamhall.com
0049 (0)6081 / 9419-1000

3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

3.1 USO PREVISTO

Come indica il titolo di questo documento, il prodotto può essere utilizzato unicamente come accessorio.
Il dispositivo è progettato per l’uso professionale nei campi della tecnologia degli eventi, degli studi, della TV e della radiotrasmissione.
Il dispositivo è concepito per applicazioni mobili, non per installazioni fisse.
Non è adatto all’uso domestico.
È esclusa la responsabilità per danni a persone e cose causati da uso improprio.
Per utilizzare il prodotto è necessario disporre di tutte le capacità sensoriali e cognitive per garantire un funzionamento sicuro. I bambini e le persone con capacità sensoriali o cognitive limitate devono utilizzare il prodotto solo con supervisione o assistenza per limitare al minimo il rischio di lesioni o incidenti.

3.2 SICUREZZA DEL SOFTBOX

- Leggere attentamente il presente manuale.
- Conservare tutte le informazioni e le istruzioni in un luogo sicuro.
- Seguire le istruzioni.
- Utilizzare il softbox solo secondo il modo previsto.
- Il softbox può essere utilizzato solo con il faretto LED **Cameo ZENIT® W300/ B200 G2**.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Calore intenso, umidità, sostanze acide e chimicamente aggressive possono danneggiare il prodotto e comprometterne la sicurezza di funzionamento.
- A causa del suo design, il softbox presenta un'ampia superficie esposta al vento e non è quindi sicuro in condizioni di vento. Utilizzare il prodotto solo in assenza di vento. Se il vento inizia a intensificarsi, mettere fuori servizio il prodotto e riporlo in un luogo al riparo dal vento.
- La combinazione del softbox con un faretto modifica il baricentro del sistema. Ciò può comportare il rischio di ribaltamento. Non posizionare il faretto senza fissarlo sul bordo di un tavolo o simili; in alternativa, assicurarsi di utilizzare un supporto adeguato.

AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento

Le piccole parti e il materiale di imballaggio possono essere ingeriti e causare soffocamento.

a. Tenere il prodotto e tutto il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
b. Tenere i sacchetti di plastica lontani dai bambini.

3.3 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI DI SICUREZZA E DI AVVERTENZA

I seguenti simboli di sicurezza e di avvertenza sono riportati sul dispositivo, sul manuale d'uso o sulla confezione:

Questo simbolo indica che è necessario leggere il manuale d'uso completo prima di utilizzare il prodotto.

Questo simbolo indica una situazione di pericolo generale.

Questo simbolo indica che il prodotto non è adatto all'uso domestico.

Questo simbolo indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.

3.4 SICUREZZA GENERALE

- Leggere attentamente questo documento.
- Conservare questo documento per successiva consultazione.
- Seguire attentamente le istruzioni contenute in questo documento.
- Questo documento è parte integrante del prodotto. Se si vende o si cede il prodotto, è necessario accludere anche questo documento.
- Utilizzare questo prodotto solo in base all'uso previsto.
- Rischio di soffocamento. Le parti minute devono essere tenute lontano dalla portata dei bambini e delle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
- Rischio di soffocamento. Tenere i sacchetti in plastica lontano dalla portata dei bambini e dalle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
- Attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza e ai messaggi di avvertenza contenuti in questo documento, sul dispositivo e sulla confezione.
- I prodotti sono soggetti a continuo perfezionamento. In caso di discrepanza tra questo documento e l'etichettatura sul prodotto, hanno sempre la priorità le informazioni apposte sul prodotto.
- Non rimuovere dal prodotto le istruzioni di sicurezza o i messaggi di avvertenza.
- Non modificare il prodotto.
- Non usare il prodotto se presenta segni di danno.
- Non azionare il prodotto se i coperchi sono smontati o mancanti.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.
- Se non diversamente specificato nel manuale d'istruzioni alla sezione Dati tecnici, non utilizzare il prodotto a temperature ambiente superiori ad 45 °C / 113 °F o inferiori a -15 °C / 4 °F

- Questo dispositivo non è adatto all'uso in ambienti marini, incluse navi, applicazioni offshore o aree esposte ad aria salina, acqua di mare o atmosfere corrosive. L'uso in tali ambienti è a rischio e pericolo dell'utente. Qualsiasi danno o malfunzionamento derivante da un tale uso è escluso dalla garanzia del produttore.
- La manutenzione e la riparazione devono essere eseguiti unicamente da personale di assistenza specializzato.
- Conservare e trasportare il prodotto in un ambiente asciutto e sicuro.
- Pulire il prodotto con regolarità. Se applicabile, per gli intervalli di manutenzione consultare il manuale d'istruzioni.

4 INSTALLAZIONE

4.1 INSTALLAZIONE DEL SOFTBOX

1. Estrarre il softbox dalla borsa di trasporto e aprirlo.
2. Posizionare il softbox davanti alla testa luminosa del faretto con il lato posteriore e le due cinghie in velcro rivolte verso il basso.
3. Tirare le strisce di velcro sui lati sinistro e destro della sezione posteriore del softbox, facendoli passare sopra le alette di raffreddamento laterali della testa luminosa.
4. Far passare le due strisce di velcro attraverso l'apertura tra la testa luminosa e la base del dispositivo, nonché attraverso la maniglia (opzionale per una migliore maneggevolezza).
5. Tirare le strisce di velcro attraverso gli occhielli corrispondenti sul bordo superiore della sezione posteriore del softbox.
6. Tendere leggermente le strisce in velcro.
7. Fissare insieme le strisce in velcro corrispondenti.
8. Fissare i tessuti diffusori in dotazione al telaio anteriore interno del softbox utilizzando le chiusure in velcro cucite.

5 MANUTENZIONE

5.1 MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

- Pulire il softbox esclusivamente a mano utilizzando acqua tiepida e sapone neutro.
- Il softbox non deve essere lavato in lavatrice.
- Per asciugarlo, aprirlo completamente e lasciarlo asciugare all'aria.
- L'umidità persistente può danneggiare la struttura laminata.

5.2 CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

- Assicurarsi sempre di imballare e conservare il softbox solo quando è completamente asciutto.
- Dopo l'uso, trasportare e conservare il softbox nella borsa di trasporto.

6 SMALTIMENTO

6.1 SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI



1. Gli imballaggi possono essere immessi nel ciclo dei materiali riutilizzabili attraverso i consueti metodi di smaltimento.
2. Separare l'imballaggio in conformità alle norme sullo smaltimento e alle disposizioni sul riciclaggio vigenti nel proprio Paese

7 DATI TECNICI

Parametro	Valore
Tipo di prodotto	Accessorio per faretto
Tipo	Softbox per CAMEO® Zenit W300/ B200 G2
Materiale	Metallo, PES (polietersulfone)
Colore	Nero
Larghezza	640 mm
Altezza	50 mm
Profondità	670 mm
Peso	1,15 kg