

ZENIT® W300/B200 G2 SNAPBAG® SOFTBOX

SOFTBOX PLEGABLE PARA ZENIT® W300/ B200 G2

CLZW300B200G2SBSB

1 INTRODUCCIÓN

1.1 HA TOMADO LA DECISIÓN CORRECTA

Este producto ha sido desarrollado y fabricado siguiendo las normas de calidad más exigentes para garantizarle muchos años de funcionamiento sin problemas. Encontrará más información sobre Cameo en nuestro sitio web:
www.cameolight.com

1.2 MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Escanee el código QR para ver más información sobre su producto.

1.3 CONTENIDO SUMINISTRADO

- Softbox Snapbag
- Bolsa de transporte
- Difusor frontal Snapcloth
- Información de seguridad y cumplimiento

2 CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

2.1 DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Adam Hall ofrece una garantía voluntaria del fabricante de 2 años en toda la UE. El periodo de garantía legal no se verá afectado por esta garantía voluntaria.

Visite Service Portal de Adam Hall para acceder a **Download Centre**:
https://portal.adamhall.com/
En la sección **Service & Regulations** encontrará nuestras declaraciones detalladas del fabricante, condiciones de garantía y limitación de responsabilidad vigentes.
Para solicitar la garantía de un producto, póngase en contacto con:
Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach
customerservice@adamhall.com
0049 (0)6081 / 9419-1000

3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

3.1 USO PREVISTO

Este producto está destinado a ser utilizado exclusivamente como accesorio, tal y como se indica en el título de este documento.
Este producto ha sido desarrollado para el uso profesional en eventos, estudios, televisión y broadcast.
Este producto está destinado a aplicaciones móviles y no a instalaciones fijas.
Este producto no es apto para uso doméstico.
El uso inadecuado de este producto exime de toda responsabilidad por daños personales y materiales, incluso de terceros.
El uso de este producto requiere tener plenas capacidades sensoriales y cognitivas para garantizar un funcionamiento seguro. Los niños y las personas con capacidades sensoriales o cognitivas limitadas solo pueden utilizar el producto bajo supervisión o con la ayuda de otras personas para minimizar el riesgo de lesiones o accidentes.

3.2 SEGURIDAD DEL SOFTBOX

- Por favor, lea este manual cuidadosamente.
- Guarde toda la información y las instrucciones en un lugar seguro.
- Siga las instrucciones.
- Utilice el softbox únicamente de la manera descrita.
- El softbox solo se puede utilizar con el foco LED **ZENIT® W300/ B200 G2 de Cameo**.
- No deje el producto desatendido mientras esté en uso.
- El calor intenso, la humedad, así como las sustancias ácidas y químicamente agresivas, pueden dañar el producto y provocar un funcionamiento inseguro.
- Debido a su diseño, el softbox ofrece una gran superficie de resistencia al viento y, por tanto, no es seguro utilizarlo en condiciones climáticas ventosas. Utilice el producto solo cuando no haya viento. Si empieza a levantarse el viento, retire el producto y guárdelo en un lugar protegido contra el mismo.
- La combinación del softbox con un foco cambia el centro de gravedad del sistema. Esto puede crear un riesgo de vuelco. No coloque el foco sin asegurar sobre un borde de la mesa o similar, o bien asegúrese de usar un soporte adecuado.

Peligro de asfixia

ADVERTENCIA

Las piezas pequeñas y el material de embalaje se pueden tragar y pueden causar asfixia.

a. Mantenga el producto y todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
b. Mantenga las bolsas de plástico lejos de los niños.

3.3 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIA

En el equipo, en el manual de usuario o en el embalaje encontrará los siguientes símbolos de seguridad y advertencia:

Este símbolo indica que debe leer el manual del usuario completo antes de utilizar el producto.

Este símbolo indica una situación general de peligro.

Este símbolo indica que el producto no es adecuado para su uso en los hogares.

Este símbolo indica consejos útiles o información complementaria.

3.4 SEGURIDAD GENERAL

- Lea atentamente este documento.
- Guarde este documento para consultarlo más adelante.
- Siga atentamente las instrucciones de este documento.
- Este documento forma parte del producto. Si vende o cede el producto, debe incluir este documento.
- Utilice este producto únicamente conforme al uso previsto.
- Riesgo de asfixia. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños y de las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
- Riesgo de asfixia. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños y de las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas.
- Respete todas las instrucciones de seguridad y los mensajes de advertencia que figuran en este documento, en el equipo y en el embalaje.
- Los productos pueden ser objeto de cambios continuos de diseño. Si encuentra discrepancias entre este documento y el etiquetado del producto, la información del producto siempre tiene prioridad.
- No retire el etiquetado con instrucciones de seguridad y mensajes de advertencia que figura en el producto.
- No modifique el producto.
- Si el producto muestra algún signo de deterioro, no lo utilice.
- No utilice el producto si las tapas se han retirado o le faltan.
- No exponga el producto a la luz solar directa.

- Si no se especifica lo contrario en el manual de usuario, bajo el apartado Características técnicas, no utilice el producto a una temperatura ambiente superior a la 45 °C / 113 °F o inferior a la -15 °C / 4 °F
- Este dispositivo no es adecuado para su uso en entornos marinos, incluidos buques, aplicaciones en alta mar, o bien áreas expuestas al aire salino, al agua de mar o a atmósferas corrosivas. El uso en tales entornos será por cuenta y riesgo del usuario. Cualquier daño o mal funcionamiento resultante de dicho uso quedará excluido de la garantía del fabricante.
- Los trabajos de mantenimiento y reparación solo podrán ser realizados por personal de servicio autorizado.
- Guarde y transporte el producto en un entorno seco y seguro.
- Limpie el producto con regularidad. Si es necesario, consulte los intervalos de mantenimiento en el manual del usuario.

4 INSTALACIÓN

4.1 INSTALACIÓN DEL SOFTBOX

1 Saque el softbox de la bolsa de transporte y despliéguelo.
2 Coloque el softbox delante del cabezal del foco con el lado trasero y las dos correas de velcro mirando hacia abajo.
3 Tire de las correas de velcro de los lados izquierdo y derecho de la sección trasera del softbox, y páselas sobre las aletas de refrigeración laterales del cabezal.
4 Pase las dos correas de velcro a través de la abertura entre el cabezal y la base del dispositivo, así como por el asa (opcional para un mejor manejo).
5 Tire de las correas de velcro a través de los ojales correspondientes en el borde superior de la sección trasera del softbox.
6 Tense ligeramente las correas de velcro.
7 Ajuste entre sí las correas de velcro.
8 Coloque las telas difusoras suministradas en el marco frontal interior del softbox usando las fijaciones de velcro cosidas.

5 MANTENIMIENTO

5.1 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- Limpiar el softbox únicamente a mano y utilizando agua tibia y jabón suave.
- El softbox no debe lavarse a máquina.
- Para secarlo, despliéguelo completamente y deje secar al aire.
- La humedad permanente puede dañar la estructura laminada.

5.2 ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Asegúrese siempre de empaquetar y almacenar el softbox solo cuando esté totalmente seco.
- Después de su uso, transporte y guarde el softbox en la bolsa de transporte.

6 RECICLAJE

6.1 ELIMINACIÓN DE EMBALAJES



1. El embalaje puede reciclarse a través de los métodos habituales de eliminación de residuos.
2. Separa el embalaje de acuerdo con las normas de eliminación de residuos y las normas de reciclaje aplicables en su país.

7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de producto	Accesorio para focos
Tipo	Softbox para Zenit W300/ B200 G2 de CAMEO®
Material	Metal, PES (polietersulfona)
Color	Negro
Ancho	640 mm
Alto	50 mm
Fondo	670 mm
Peso	1,15 kg